

## コンテンツダイレクトアクセス機能を利用する

コンテンツダイレクトアクセス機能とは、着信メロディ、保留音、壁紙およびJava™アプリケーションの各画面から、Webページに直接アクセスして、サウンドデータ、画像データまたはJava™アプリケーションをダウンロードする機能です。

取扱説明書の以下のページに機能が追加されます。取扱説明書をご覧になりながら、以下のとおり操作してください。

- ・着信メロディを設定する (☞ 7-62ページ)
- ・保留音を設定する (☞ 7-72ページ)
- ・Webページからダウンロードした画像を壁紙に設定する (☞ 13-57ページ)
- ・WebページからJava™アプリケーションをダウンロードする (☞ 13-74ページ)

### Webページからダウンロードしたサウンドデータを着信メロディに設定する

コンテンツダイレクト機能によって、サウンドデータをWebページからダウンロードし、着信メロディとして設定します。

**1 ~ 3** 取扱説明書「着信メロディを設定する」(☞ 7-62ページ)の手順1 ~ 3を操作する

**4**  (公式サイトから探す) を押す

「ダウンロード後に設定変更を行って下さい」と表示され、 (OK) を押すとWebページが表示されます。

Webページの画面に従って、サウンドデータをダウンロードしてください。

「ファイルをダウンロードする」(☞ 9-29ページ)

ダウンロードしたサウンドデータは、本電話機のデータフォルダまたはmicroSDカードに保存され、着信メロディ画面に戻ります。

**5** 着信メロディを選択する

 (データフォルダ) または、 (microSD) を押し、 でダウンロードしたサウンドデータを選択し、 を押します。

着信メロディが設定され、「設定しました」と表示されます。

## Webページからダウンロードしたサウンドデータを保留音に設定する

コンテンツダイレクト機能によって、サウンドデータをWebページからダウンロードし、保留音として設定します。

### 1～2 取扱説明書「保留音を設定する」(※7-72ページ)の手順1～2を操作する

### 3 (公式サイトから探す) を押す

「ダウンロード後に設定変更を行って下さい」と表示され、 (OK) を押すとWebページが表示されます。

Webページの画面に従って、サウンドデータをダウンロードしてください。

「ファイルをダウンロードする」(※9-29ページ)

ダウンロードしたサウンドデータは、本電話機のデータフォルダまたはmicroSDカードに保存され、保留音選択画面に戻ります。

### 4 保留音を選択する

 (データフォルダ) または、 (microSD) を押し、 でダウンロードしたサウンドデータを選択し、 を押します。

保留音が設定され、「設定しました」と表示されます。

#### お知らせ (着信メロディ・保留音共通)

- 管理者ロックで「Web制限」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると「Web制限設定中です」と表示され、Webページを表示できません。
- ロック設定で「メール/Web/Java™」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ)
- ロック設定で「データフォルダ」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「データフォルダのロック設定を一時的に解除します よろしいですか?」と表示されます。 で「Yes」を選択し、 を押します。次の画面で指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ)
- オフィスモードやグループモードで使用している場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- オンラインサインアップが未設定の場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、オンラインサインアップの画面が表示されます。先にオンラインサインアップを設定してから、操作をやり直してください。
- ダイヤルアップの接続先が「CLUB AIR-EDGE」ではない場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- コンテンツダイレクトアクセス機能は、   を押して表示モードを「ケータイモード」に設定してから使用してください。

## Webページからダウンロードした画像を壁紙に設定する

コンテンツダイレクトアクセス機能によって、Webページから画像データをダウンロードし、壁紙として設定します。

1 待ち受け画面で     を押す

2  (公式サイトから探す) を押す

「ダウンロード後に設定変更を行って下さい」と表示されます。

3  (OK) を押す

Webページが表示されます。

4 Webページの画面に従って、画像データをダウンロードする

「ファイルをダウンロードする」(※9-29ページ)ダウンロードした画像データは、本携帯電話のデータフォルダまたはmicroSDカードに保存され、壁紙設定画面に戻ります。

5  (データフォルダ) または  (microSD) を押す

6  で壁紙に設定するデータのあるフォルダを選択し、 を押す

7  で壁紙に設定するデータを選択し、 を押す

### お知らせ

- 管理者ロックで「Web制限」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると「Web制限設定中です」と表示され、Webページを表示できません。
- ロック設定で「メール/Web/Java™」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ)
- ロック設定で「データフォルダ」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「データフォルダのロック設定を一時的に解除します よろしいですか?」と表示されます。 で「Yes」を選択し、 を押します。次の画面で指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ)
- オフィスモードやグループモードで使用している場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- オンラインサインアップが未設定の場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、オンラインサインアップの画面が表示されます。先にオンラインサインアップを設定してから、操作をやり直してください。
- ダイアルアップの接続先が「CLUB AIR-EDGE」ではない場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- コンテンツダイレクトアクセス機能は、   を押して表示モードを「ケータイモード」に設定してから使用してください。

## WebページからJava™アプリケーションをダウンロードする

コンテンツダイレクトアクセス機能によって、WebページからJava™アプリケーションをダウンロードします。

1 待ち受け画面で    を押す

2  (公式サイトから探す) を押す

Webページが表示されます。

3 Webページの画面に従って、Java™アプリケーションをダウンロードする

[Java アプリケーションをダウンロードする]  
([☞ 9-30ページ](#))

Java アプリケーションのダウンロード、保存、インストールが行われます。

### お知らせ

- ロック設定で「メール/Web/Java™」がONに設定されている場合、   を押すと、指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」([☞ 11-11ページ](#))「暗証番号で認証を行う」([☞ 11-12ページ](#))
- ロック設定で「データフォルダ」がONに設定されている場合、   を押すと、「データフォルダのロック設定を一時的に解除しますよろしいですか?」と表示されます。 で「Yes」を選択し、 を押します。次の画面で指紋や暗証番号による認証が必要になります。「指紋や暗証番号で認証を行う」([☞ 11-11ページ](#))「暗証番号で認証を行う」([☞ 11-12ページ](#))
- 管理者ロックで「Web制限」がONに設定されている場合、 (公式サイトから探す) を選択すると「Web制限設定中です」と表示され、Webページを表示できません。
- オンラインサインアップが未設定の場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、オンラインサインアップの画面が表示されます。先にオンラインサインアップを設定してから、操作をやり直してください。
- オフィスモードやグループモードで使用している場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- ダイアルアップの接続先が「CLUB AIR-EDGE」ではない場合、 (公式サイトから探す) を選択すると、「ネットワークが利用できません」と表示され、Webページを表示できません。
- コンテンツダイレクトアクセス機能は、   を押して表示モードを「ケータイモード」に設定してから使用してください。