警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法(Windows XP)

2006年1月18日 日本無線株式会社

1.WX310J(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続する。

2.「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「システム」をダブルクリックし、「システムのプロパティ」を開き、「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。下記画面が表示されますので誤認識された<u>「USB Device」</u>を確認します。

🗒 न्रार्गत्र प्रत्रेण्ण्य 📃 🗖 🔀
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルブ(H)
$\leftarrow \rightarrow \blacksquare \textcircled{2}$
 □ ■ □ 1394 バス ホスト コントローラ □ DE ATA/ATAPI コントローラ □ POMOIA アダプタ □ USB (Universal Serial Bus) コントローラ ● キーボード □ コンピュータ □ サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ □ システム デバイス □ ディスク ドライブ □ ディスク ドライブ □ ディスクレ アダプタ □ ディスクレ アダプタ □ マウスと そのほかのポインティング デバイス □ USB Device □ USB Devi

2. !マークが表示されている「USB Device」を右クリックし、「削除」を選択します。



3.下記の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。



4. ! マークが表示されている「USB Device」がデバイスマネージャ上から消えていることを確認します。



5.本電話機から USB ケーブルを抜きます。

以上の手順まで進みましたら、もう一度最初から USB ドライバのインストールを行ってください。