警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法(Windows Vista)

2009 年 11 月 6 日 日本無線株式会社

1.WX321J(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続します。

2.「スタート」メニュー(画面左下)を開きます。



3.「コントロールパネル」をクリックします。



4.コントロールパネル画面が表示されます。「クラシック表示」をクリックすると表示が切り替わりますので、この場合は手順7へ進んでください。



5. 「システムとメンテナンス」をクリックします。



6. 画面が切り替わります。下へスクロールし、「デバイスマネージャ」をクリックします。手順8に進んでください。



7. 画面が切り替わります。「デバイスマネージャ」をクリックします。



8.デバイスマネージャ画面が表示されますので、誤認識された<u>「不明なデバイス」</u>を右クリックし、「削除」を選択します。

ジャ	
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
E-A PHS-PC	<u>^</u>
in land DVD/CD-ROM ドライブ	
in the ata/atapi コントローラ	
■ □ = − ボード	
■ ● ● ■ コンピュータ	
■ ● ● システム デバイス	
■ ディスク ドライブ	
■ ■ ディスプレイ アダプタ	
■ ● ネットワーク アダプタ	
■ 編 ヒューマン インターフェイス デバイス	
	Ξ
····································	
ー モデム IIII NotIndex IV 削除(U)	
□ = C> ハートワエア変更のスキャン(A)	
□ ◆ 記憶域コントロー プロパティ(R)	-
選択したデバイスのドライバを削除します。	

9.下記の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。



10.!マークが表示されている「不明なデバイス」がデバイスマネージャ上から消えていることを確認します。

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
PHS-PC	
・ B DVD/CD-ROM ドライブ	
IDE ATA/ATAPI コントローラ	
□	
■ ● ■ コンピュータ	
🗈 📭 システム デバイス	
■ === ディスク ドライブ	
🗈 📲 ディスプレイ アダプタ	
■ 🔮 ネットワーク アダプタ	
国 🦏 ヒューマン インターフェイス デバイス	
■ ■ プロセッサ	
田 🛃 フロッピー ディスク ドライブ	
田 📾 フロッピー ドライブ コントローラ	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
自一版 ほかのデバイス	
▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
□ □ □ マウスとそのほかのポインティング デバイス	
NetIndex RX410IN	
■ ● ユニバーサル シリアル バス コントローラ	
Microsoft ISCSI Initiator	

11.本電話機から USB ケーブルを抜きます。

以上の手順まで進みましたら、もう一度最初から USB ドライバのインストールを行ってください。