<u>USB ドライバのインストール方法(MacOS X v10.6.x をお使いの場合)</u>

2009 年 10 月 16 日 日本無線株式会社

MacOS X v10.6 以降をお使いの場合は、本ドライバをインストールする必要はございません。以下の手順で設定を 行えば、AH-J3003S(以下、本電話機)をモデムとして動かすための準備ができます。 尚、本ドライバのインストールを行う場合は、6ページの「USBドライバのインストール」に進んでください。 本手順書では、MacOS X v10.6 を例に説明しております。

1. 本電話機とパソコンを USB 接続します。

2. 画面左上のアップルメニューから「システム環境設定」を選択します。

Finder ファイル	編集 表示
この Mac について	
ソフトウェア・アップデ	- ト
Mac OS X ソフトウェア.	••
システム環境設定	
Dock	•
最近使った項目	•
強制終了	CHO
スリープ	∖тж≜
再起動	
システム終了	
apple をログアウト	企業Q

3.「ネットワーク」をクリックします。



4.ネットワーク接続サービスのリストから「USB Modem」を選択し、「詳細」をクリックします。



5.「モデム」タブをクリックし、[製造元:]プルダウンメニューから、「WILLCOM」、[機種:]プルダウンメニューから、 「AH-J3003S (USB)」を選択し、「OK」をクリックします。尚、DNS、WINS、プロキシ、PPP の設定につきましては、 ご利用になっているインターネットサービスプロバイダ(ISP)にお問い合わせください。

USB Modem	モデム DNS WINS プロキシ PPP
製造元:	WILLCOM
機種:	AH-J3003S (USB)
	✓ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用
ダイヤルモード:	電話をかける前に発信音を確認
ダイヤル:	 ● トーン ○ パルス
スピーカー:	●入 ○切
?	(キャンセル) OK

6.「適用」をクリックします。尚、電話番号、アカウント名、パスワードの設定につきましては、ご利用になっているイン ターネットサービスプロバイダ(ISP)にお問い合わせください。

00	ネットワーク		
▲ ▶ すべてを表示		٩	
ネットワーク環	境: JRC	•	
● USB Modem 構成されていません	状況: 構成されていません	,	
● Ethernet 《···》			
● FireWire 未接続	構成:「デフォルト	•	
● AirMac 🤶	電話番号: アカウント名:		
	パスワード:		
+ - *-	□ メニューバーにモデムの状況を表示	詳細 ?	
変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント 元に戻す 適用			

以上で、USBドライバの設定(本電話機をモデムとして動かすための準備)は終了です。

USB ドライバのインストール

本手順書では、MacOS X v10.6 を例に説明しております。

1.ダウンロードした「jrcmdmst.sit」を解凍 すると、以下のファイルが展開されます。

"JRC USB MODEM" モデムスクリプトファイル

ファイルの解凍には、Stufflt Expander が必要です。

2. デスクトップ上の「Macintosh HD」をダブルクリックします。



お使いの環境によっては、名前が異なる場合があります。

デスクトップ上に「Macintosh HD」が見当たらない場合は、画面左上の Finder メニューから「環境設定...」を選択し、 Finder 環境設定で「ハードディスク」にチェックを入れてください。





3. 「ライブラリ」をダブルクリックします。



4. 手順1で解凍したモデムスクリプトファイル"JRC USB MODEM"を「Modem Scripts」フォルダへコピーします。



以上で、インストールは終了です。次ページの「USBドライバの設定方法」に進んでください。 尚、インストールが終了しましたら、パソコンを再起動してください。インストールしたモデムスクリプトファイルが正常に 認識されない場合があります。

USB ドライバの設定方法

本手順書では、MacOS X v10.6 を例に説明しております。

1. 本電話機とパソコンを USB 接続します。

2. 画面左上のアップルメニューから「システム環境設定」を選択します。



3.「ネットワーク」をクリックします。



4.ネットワーク接続サービスのリストから「USB Modem」を選択し、「詳細」をクリックします。



5.「モデム」タブをクリックし、[製造元:]プルダウンメニューから、「その他」、[機種:]プルダウンメニューから、「JRC USB MODEM」を選択し、「OK」をクリックします。尚、DNS、WINS、プロキシ、PPPの設定につきましては、ご利用 になっているインターネットサービスプロバイダ(ISP)にお問い合わせください。

USB Modem モデム DNS WINS プロキシ PPP
製造元: その他 🗘
機種: JRC USB MODEM 🛟
▼ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用
ダイヤルモード: 電話をかける前に発信音を確認 🛟
ダイヤル: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スピーカー: • 入 〇切
? (キャンセル) OK

6.「適用」をクリックします。尚、電話番号、アカウント名、パスワードの設定につきましては、ご利用になっているイン ターネットサービスプロバイダ(ISP)にお問い合わせください。

00	ネットワーク			
【 ▲ ▶ すべてを表示		٩		
ネットワーク環境: JRC 🛟				
● USB Modem 構成されていません	状況: 構成されていませ	<i>b</i>		
⊖ Ethernet 《···》				
● FireWire	構成: デフォルト	\$		
e AirMac 🤿	電話番号:			
	アカウント名:			
	パスワード:			
	(接続)			
+ - *-	□ メニューバーにモデムの状況を表示	詳細 ?		
2010 変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント 元に戻す 適用				

以上で、USBドライバの設定(本電話機をモデムとして動かすための準備)は終了です。