

文字の種類を切り替える	4-2
文字を入力する	4-5

文字の種類を切り替える

入力モードについて

電話帳に名前を入力するときやメールを書くとき など、文字を入力するときにはまず「入力モード」 を選びます。ひらがな、カタカナ、英字(アルファ ベット)、数字といった文字の種類のうち、どの 文字を入力するかを決めるのが入力モードです。 本電話機では、文字の入力方式が2つあります。 1つは「かな漢字変換入力」です。これは、ひら がな・英字・数字を入力して、変換してから文字 を確定する方式です。もう1つは「直接入力」で す。これは、カタカナ・英字・数字を直接入力し て文字を確定する方式です。この2つにはそれぞ れ、入力モードがあります。次字入力中は、画面 の右上に入力モードが表示されます。



入力方式	入力モード	画面での表示
	かな入力	「觀かな」
かな漢字変換入力	全角英字入力	「驪英字」
	全角数字入力	「鼲数字」
	全角カタカナ入力	「鞏カナ」
	半角カタカナ入力	「鯔カナ」
声控入力	全角英字入力	「醫英字」
直接人力	半角英字入力	「鯔英字」
	全角数字入力	「醫数字」
	半角数字入力	「醫数字」

入力モードを切り替える

入力する文字の種類を切り替える方法を説明します。ここでは電話帳登録画面を例にしますが、他の文 字入力画面でも操作は同じです。詳細については、「文字を入力する」(☞7-15ページ)を参照してく ださい。



■かな入力モード・直接入力の場合



文字の入力について

2

る



入力モードを選択したら、実際に文字を入力します。文字を入力するには(1905)~ 6999 (*) 5世)のダイヤ ルボタンを使用します。ここでは例としてライトメールの本文を作成するときに「あおぞら町123 コー ポAbc」と入力してみます。

ひらがなや漢字を入力する

ひらがなや漢字はかな入力モードで入力します。ダイヤルボタンに「あ行」から「わ行」までのひらが なが割り振られており、ボタンを押す回数により入力される文字が切り替わります。漢字は、まずその 読みをひらがなで入力し、それから漢字に変換します。漢字変換前のひらがなは、一度に最大32文字 まで入力できます。

かな漢字変換入力の「かな入力」モード

ギクシン		ボタンを押したときに入力される文字								
1.92	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
æ1.ø	あ	い	Э	え	お	あ	い	õ	え	お
(2) ZABC	か	き	<	け	Z					
(±3017	さ	し	ਰ	ť	そ					
(t:4ghi)	た	ち	0	ζ	٢	C				
î а5 жì	な	(C	ぬ	ね	の					
126000	は	강	131	~	ほ					
(#7 ^{P0} / _{R5})	ま	み	む	め	も					
(†81W)	や	Ø	よ	や	ø	よ				
6 9 ₩	5	b	3	n	3					
O%	わ	を	h	_		0				
ب# :	*									
×	記号入力									

お知らせ

- Ⅲ で「゛」が入力できるのは、濁点の付く文字(か行、さ行、た行、は行)を入力しているときだけです。
- ः で「°」が入力できるのは、半濁点の付く文字(は行)を入力しているときだけです。
- ●表に示された回数を超えてボタンを押すと、最初の文字に戻ります。例えば ∞2m を6回押すと、1 回目を押したときと同じく「か」が入力されます。



文字の入力について

| 文字を入力する|



数字を入力する

数字を入力するときは、かな漢字変換入力の「全角数字入力」モードか、直接入力の「全角数字入力」モー ドまたは「半角数字入力」モードに切り替えます。

ここでは前項の続きとして「あおぞら町123 コーポAbc」の「123」の部分を半角の数字で入力します。

┃「かな入力」モードのときに、◎▲ を3回押して、直接入力の「全角数字入力」モードにする	<mark> 【 all 本 文 残0040字 あおぞら町 ■ </mark>	3 (a1.e) (p2w) (a3m) を押 す 「123」が入力されます。 ト「-」 (ハイフン) を入 力するには
2 2 回を押す 「半角数字入力」モードに なります。	★ 法定 報次期 ★ 法定 報次期 ★ 本文 ● 残0080字 ● 数字 あおぞら町	住所や郵便番号で使わ れる「-」を入力すると きは、直接入力の「半 角英字入力」モードで (■1-®を4回押します。「入 力する文字の種類を切 り替える」(☞7-15ペー ジ)
		▶ 文字を削除するには 間違って入力した文字を削除するには、 を押します。カーソル位置の文字が削除され ます。 ⑦ でカーソルを移動してから mmlを 押して削除することもできます。
		お知らせ

 入力を終えるときは〇(決定)を押しますが、ここでは「あおぞら町123 コーポ Abc」と入力するので、引き続き入力操作 を行います。 文字を入力する

4-7

カタカナを入力する

カタカナを入力するときは、直接入力の「全角カタカナ入力」モードまたは「半角カタカナ入力」モー ドに切り替えます。

直接入力の「全角カタカナ入力」モード・「半角カタカナ入力」モード

ギクシン			7	ドタンを打	甲したとき	きに入力す	される文字	字		
1.90	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
\$1.0	ア	イ	ウ	I	¥	ア	イ	ウ	I	オ
(2) ZABK	カ	+	ク	ケ						
(#30er	サ	シ	ス	セ	ソ					
t:4am	タ	チ	ッ	テ	ト	ッ				
°≉5m	ナ	=	ヌ	ネ)					
126440	Л	Ł	フ	\sim	木					
$\overline{\text{st}7^{\text{PO}}_{\text{RS}}}$	$\overline{\prec}$	Ш	Ь	Х	Ŧ					
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ヤ	ユ	Ξ	Þ	L	Ξ				
6 9	ラ	IJ	ル	V						
0.0 ⁴⁰	ワ	F	ン	-	× .	0	スペース			
(ب# <u>،</u>	*	* 改行(約1秒以上)								
*										

お知らせ

- 💷 で「゛」が入力できるのは、濁点の付く文字 (カ行、サ行、タ行、八行) を入力しているときだけです。
- ः で「°」が入力できるのは、半濁点の付く文字(ハ行)を入力しているときだけです。

.

●表に示された回数を超えてボタンを押すと、最初の文字に戻ります。例えば ∞2m を6回押すと、1回目を押したときと同じく「カ」が入力されます。

ここでは前項の続きとして「あおぞら町123 コーポAbc」の「コーポ」の部分を半角のカタカナで入 力します。





5 ⁽¹⁾ 100									
 (非・を2回押して 「ホ」に半濁点を付ける 「ポ」が入力されます。 	▲文 ● 残0072字 野カナ あおぞら町123 □-/m								
	4 決定 時2回								

お知らせ

 この例はライトメールなので半角のカタカ ナが入力できますが、Eメールでは半角カ タカナは入力できません。

英字を入力する

英字 (アルファベット)を入力するときは、かな漢字変換入力の「全角英字入力」 モードか、直接入力の「全 角英字入力」 モードまたは「半角英字入力」 モードに切り替えます。

ボクン		オ	「タンを排	申したとき	きに入力で	される文	字	
1.92	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目
(8 1 .0	無効							
(2) 2ABC	а	b	С	А	В	С		
(±30tr	d	е	f	D	Е	F		
t:4m	g	h	i	G	Н	I		
Ста 5 лкс	j	k	I	J	К	L		
(126400)	m	n	0	М	Ν	0		
(# 7 89	р	q	r	S	Ρ	Q	R	S
(**8**	t	u	V	Т	U	V		
6 9 ₩X	W	Х	У	Z	W	Х	Y	Z
D\$0	無効							
(* #*)	改行(約1秒以上)							
*	記号入力	カモード	への切り	替え				

かな漢字変換入力の「全角英字入力」モード

文字を入力する

文字の入力について

直接入力の「全角英字入力」モード・「半角英字入力」モード

ギケン		オ	「タンを掛	₱したとき	きに入力す	される文字	字		
ホタン	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	
a1.0		0	/	-	_	:	~		
Tr 2ABC	а	b	С	А	В	С			
±300	d	е	f	D	Е	F			
t:4am	g	h	i	G	Н	I			
**5m	j	k	I	J	К	L			
(±6===	m	n	0	М	Ν	0			
37 P0	р	q	r	S	Ρ	Q	R	S	
(*>81W)	t	u	V	Т	U	V			
6 9 ₩	W	х	У	Z	W	Х	Y	Z	
°%0.≂	スペース								
·#:	改行(約1秒以上)								
×	記号入力モードへの切り替え								

お知らせ

- 直接入力の ᠍・ で入力ができるのは、半角入力のみ。全角入力時は無効です。
- 表に示された回数を超えてボタンを押すと、最初の文字に戻ります。例えば (∞2∞)を7回押すと、1回 目を押したときと同じく「a」が入力されます。
- 直接入力の ∞ は、スペースの入力が有効な機能のときのみ使用できます。

ここでは前項の続きとして「あおぞら町123 コーポAbc」の「Abc」の部分を半角の英字で入力します。



文字の入力について



お知らせ

文字入力については7章でさらに詳しく解説します。「文字を入力する」(#7-15ページ)

文字の入力について