## USB ドライバのインストール方法(Windows 7 をお使いの場合)

2009年10月30日 日本無線株式会社

1. ダウンロードした<sup>「</sup>wx310j\_usbdrv11b010.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。 例) C:¥Users¥PHS¥Desktop

尚、本インストール手順書では上記場所(デスクトップ)に解凍した場合を例に説明致します(上記例はログイン時のユーザー名が「PHS」の場合です)。

「wx310j\_usbdrv11b010.exe」を実行の際、ユーザーアカウント制御ダイヤログが表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。

🚱 ユーザー アカウント制御 🛛 🕰
次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?
プログラム名: wx310j_usbdrv11b010.exe 発行元: <b>不明</b> ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ
✓ 詳細を表示する(D) はい(Y) しいいえ(N)
<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u>

解凍後、プログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「このプログラムは正し〈インストールされました」 をクリックして〈ださい。

● プログラム互換性アシスタント
このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります
このプログラムが正しくインストールされなかった場合は、このバージョ ンの Windows と互換性のある設定を使用して再インストールしてみてく ださい。
プログラム: WinSFX32M Self Extractor for Win32 発行元: MicSoft 場所: C:¥Users¥PHS¥Desktop¥wx310j_usbdrv11b010.exe
🚱 推奨の設定を使用して再インストールする
このプログラムは正しくインストールされました
キャンセル
() 適用される設定について説明します

2. WX310J とパソコンを USB 接続します。

接続を行うと、パソコンのタスクバーに「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」が吹き出し表示されます。下記画面の指定場所をクリックしてください。



3.「ドライバーソフトウェアのインストール」画面が表示されます。「Windows Update からのドライバーソフトウェアの 取得をスキップする」をクリックします。

🕕 ドライバー ソフトウェアのインストール
デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています
識別できないデバイス O Windows Update を検索しています
ドライバー ソフトウェアを Windows Update から取得すると、時間がかかる場合がありま
9。 <u>Windows Update からのドライバー ソフトウェアの取得をスキップする</u>
閉じる(C)

4.確認画面が表示されますので、「はい(Y)」をクリックします。



5.「ドライバーソフトウェアのインストール」画面が下記のように遷移します。「ドライバーが見つかりません。」と表示されたら、「閉じる(C)」をクリックします。

🕕 ドライバー ソフトウェアのインストール
デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています
識別できないデバイス
Windows Update からのドライバー ソフトウェアの取得がスキップされました。
閉じる(C)
🕕 ドライバー ソフトウェアのインストール
デバイス ドライバー ソフトウェアは正しくインストールされませんでした。
デバイスを正しくインストールできない場合
閉じる(C)

お使いの環境によっては、少々お時間がかかる場合がございます。

6. 画面左下をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



	<ul> <li>4 コントロール パネルの検索</li> </ul>
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カ <del>テ</del> ゴリ ▼
システムとセキュリティ           コンピューターの状態を確認           パックアップの作成           問題の発見と解決           ジシン           ポットワークとインターネット           ポットワークの状態とタスクの表示           ホームグループと共有に関するオブションの           選択           ジシン           パードウェアとサウンド           デバイスとブリンターの表示           デバイスの追加           ジシン           プログラム           プログラムのアンインストール	<ul> <li>         ・ユーザー アカウントと家族のための安全設定         ・ユーザー アカウントの追加または削除         ・ユーザー アカウントの追加または削除         ・マスクトップのカスタマイズ         ・テスクトップの方景の変更         「万クトップの背景の変更         「面の解像度の構整         ・山小 ド 電話、および地域         ・ーボードまたは入力方法の変更         コンピューターの簡単操作         設定の現象の表示         ・観天・スプレイの最遠化         ・         ・         ・</li></ul>

## 8.下記画面に遷移します。「デバイスマネージャー」をクリックします。



9. デバイスマネージャーが表示されます。「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」をクリックします。



10.「ドライバーソフトウェアの更新」画面が表示されます。「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。



11.下記画面に遷移します。「参照(R)」ボタンをクリックします。

	×
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: ┃	
→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェア と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。	
次へ(N) キャン	

## 12.下記のフォルダを指定し、「OK」をクリックします。

フォルダーの参照	×
ハードウェアのドライバーを含むフォルダーを選んでください。	
■ デスクトップ	
▶ 🧊 ライブラリ	
> 🥦 PHS	
▶ № コンピューター	
▶ 🗣 ネットワーク	
⊿ 🅦 Jrc	
Jan Modem	
フォルダー(F): Modem	
OK ++>>t	

13.「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。

🕜 🔟 ドライバー ソフトウェアの軍新 - 不明なデバイス	X
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: C:¥Users¥PHS¥Desktop¥Jrc¥Modem	
■ サブフォルダーも検索する(I)	
→ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェア	
と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されま す。	
次へ(N) キャンセル	
<ul> <li>□ンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェア と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されま す。</li> </ul>	

## 下記画面が表示されます。

😵 Wind	dows セキュリティ 🔀
$\bigotimes$	ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するか どうか製造元の Web サイトで確認してください。
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェ アのみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のない ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする 可能性があります。
♥ I¥	細の表示(D)

14. 「このドライバーソフトウェアをインストールします (I)」をクリックします。



ドライバーソフトウェアのインストールが行われます。

	×
● ● ドライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス	
ドライバー ソフトウェアをインストールしています	

15.「JRC WX310J - 11B010」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「閉じる(C)」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。