

電話帳を利用する

よく電話をかける相手の電話番号などを電話帳に登録しておくことができます。登録件数は最大で1000件です。

■グループで通話の相手を分類できる

ビジネスや友人など、電話帳に登録する通話の相手を10グループに分類して管理できます。

■電話帳1件につき2つの電話番号を登録できる

電話帳1件の登録につき、TEL番号1とTEL番号2の2つの電話番号が登録できます。

■電話帳1件につき2つのメールアドレスを登録できる

電話帳1件の登録につき、メールアドレス1とメールアドレス2の2つのメールアドレスが登録できます。

■マークで電話番号を分類できる

PHSや会社の電話など、相手の電話番号にマークをつけて分類できます。また、お気に入りのお店などにも、種類に応じてマークをつけることができます。マークの種類は次の通りです。

-  : 指定なし
-  : 家
-  : AIR-EDGE PHONE / PHS
-  : 携帯電話
-  : 会社
-  : FAX
-  : ハート
-  : 店
-  : 飲み屋
-  : レストラン
-  : その他

ご注意

- 登録した内容は、故障、修理の際、または静電気や電氣的ノイズの影響などで消えてしまうことがあります。大切な内容は必ず、メモや住所録に控えておいてください。

8 ダイヤルボタンでメモリNo.を入力する

「000」～「999」の3桁の数字を入力します。

▶自動でメモリNo.を登録するとき

メモリNo.を入力せずに、手順9へ進みます。

メモリNo.010以降の空いている一番小さいメモリNo.に登録されます。

9 ○ (決定) を押す

メッセージが表示され、電話帳に新規登録されます。




▶すでに登録済みのメモリNo.を入力したとき

上書きしてよいかどうかを確認する画面が表示されます。

上書きをしてよいときは、○を押して「1.はい」を選択し、○ (決定) を押します。


「2.いいえ」を選択したときは、もう一度ダイヤルボタンでメモリNo.を入力します。




お知らせ

- ダイヤルロックが設定されているときには、電話帳登録はできません。
- 相手の名前を入力せずに電話帳登録を行ったときは、自動的に「グループ1」へ登録されます。
- 他の人に電話帳を利用されたくないときは、電話帳ロック (☞6-5ページ) を設定します。電話帳ロックを設定しておく、暗証番号を入力しないと電話帳機能が使えないようになります。
- 登録件数がいっぱいときは、電話帳に登録できません。まず、登録されている電話帳のなかから不要なものを消去してください。「電話帳の登録内容を消去する」(☞2-79ページ)
- よく電話をかける相手をメモリNo.の「000」から「009」に設定しておく、ツータッチダイヤル (☞2-76ページ) やスリータッチダイヤル (☞2-77ページ) で、簡単に電話をかけることができます。

メモリNo.で検索して電話をかける

- 1 待ち受け画面で  を押して、検索画面を表示させ、「メモリNo.検索」に切り替える

「検索方法を選択する」(P.2-70ページ)



- 2 ダイヤルボタンで3桁のメモリNo.を入力する




- 3  を押して、相手の名前を選択する

 を押すごとに、「000」～「990」を移動表示します。

- 4  () を押す

詳細画面が表示されます。



- 5  を押して電話番号を選択し、 を押す

相手に電話がかかります。